O @YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR patterns

#YTBABY_CBUTWOT

POCTA:

64 86

72 92

80 98





ВЫКРОЙКИ СЕРИИ "WOW COLLECTION" ДОСТУПНЫ БЕЗ ВИДЕО УРОКОВ И ТЕКСТОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ.

Вы можете воспользоваться базой видео инструкций на нашем сайте YOUR-TAILOR.RU в разделе ВИДЕО

#ҮТЬаЬу_Свитшот

- свитшот прямого силуэта, длиной до линии бёдер. Рукав со спущенным плечом.

Горловина обработана притачной бейкой из кашкорсе. Низ изделия и рукавов обработаны притачными манжетами из кашкорсе.

Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ) 19 см

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание

0,7 см

Оборудование и приспособления

•швейная машина

•гладильная доска

•4-х ниточный оверлок

•колодка для ВТО

•утюг

•ножницы для раскроя ткани



Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 150 и 180 см): 33 - 40 см

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

 \triangle ля пошива подойдут <u>трикотажные</u> полотна.

Например: интерлок, кулирка, рибана, футер 2-х нитка и др.

Я использую для пошива футер 3-х нитку..

Расход ткани

Расход ткани рассчитан на ширину 150 и 180 см..

В расходе ткани не учтена прибавка на усадку материала. по длине.

64 -	33 см
72 -	34 см
80 -	35 см
86 -	36 см
92 -	38 см
98 -	40 см



Раскладка деталей на все размеры



Табель мер

Табель мер - мерки готового изделия с учётом всех прибавок и без учёта припусков на обработку.

	64	72	80	86	92	98
Длина изделия	29,5	31,5	32,5	34	36	37,5
Обхват груди	63	66	68	70	72	74
Длина рукава	18	20	23	25	27	29
Ширина рукава	25	26	27	28	28,7	29,5

Ширина манжет и подвяза в

готовом виде 4 см

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.



Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

$\triangle \wedge \mathbf{y}$ этого:

- 1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие. без использования порошка и кондиционера.
- 2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
- 3.После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка — это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #YT_PATTERNS и #YTbaby_Свитшот