

Инструкция по пошиву жакета

Описание модели

Жакет трикотажный с карманами, фигурной проймой



Рекомендации по выбору ткани

На данную модель подойдут футер 3-х нитка, джерси.

Жакет в инструкции выполнялся из футера 3-х нитки

Для пошива жакета понадобится:

1. Трикотажное полотно шириной 180см:
150-180 см
2. Дублирующий материал – 1 метр
3. Нитки в тон 5 катушек если шьете на оверлоке и машинке (4 для оверлока и 1 для машинки), 2 катушки если шьете только на швейной машине

Необходимое оборудование

1. Швейная машинка
2. Оверлок для обметывания края деталей. Если нет оверлока, края можно обметать строчкой «зиг-заг» на швейной машине
3. Утюг
4. Гладильня доска

Как распечатать лекала в формате А4

Скачайте выкройку в формате А4 и обязательно сохраните файл в необходимой папке

Откройте файл с выкройкой и найдите страницу с тестовым квадратом. Найденную страницу необходимо распечатать в первую очередь.

ВАЖНО! Перед печатью проверьте масштаб печати, он должен быть 100%.

Напечатанный тестовый квадрат должен быть равен 10/10 см! Как только вы в этом убедились — можно печатать остальные листы.

Распечатанные листы пронумерованы, вам остается разложить их в правильном порядке, ориентируясь на схему склейки.

Для склеивания выкройки отрежьте ненужные поля и состыкуйте детали.

Сборка выкройки

1. После того как все листы распечатаны их необходимо склеить в определенном порядке. Каждый лист выкройки имеет свой уникальный номер: 1-1, 1-2, ... Где первая цифра обозначает строку, а вторая столбец.

2. На каждом листе есть поля, которые обозначены рамкой. Перед тем как приступить к склеиванию, необходимо у каждого листа срезать рамку слева и сверху (в первом ряду можно верх не обрезать)

3. Удобно склеивать листы по рядам. Вначале склейте друг за другом все листы, которые имеют в обозначении первую цифру 1. После того как ряд 1 готов, переходите к склеиванию ряда 2 и так далее. Когда все ряды будут готовы, склейте их друг над другом.

4. Склеивайте листы максимально точно и аккуратно! От этого будет зависеть точность выкройки.

5. После того как все листы склеены, можно приступать к вырезанию деталей выкройки.

Детали кроя

Из основной ткани:

1. Бочок-полочка – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь (выкройка дана со сгибом)
4. Подборт – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Обтачка горловины – 1 деталь (выкройка дана со сгибом)

Все детали выкройки уже имеют припуски на обработку срезов

В процессе кроя необходимо перенести все метки на ткань

Последовательность пошива:

Продублировать клеевым материалом необходимо:

Обтачка горловины

Подборт изделия (2 детали)

Если ткань растягивается по низу изделия, после пункта 10 продублировать низ изделия для того, чтобы после подгиба и шва низ выглядел аккуратно.



1. Центральную часть полочки соединить иголочками с бочком полочки



2. Сшить, срезы обработать.

Повторить пункты 1 и 2 для правой и левой половинки переда



3. Клапан карманов продублировать клеевым материалом с изнаночной стороны, края карманов обработать. Клапан заутюжить на изнаночную сторону и проложить декоративную строчку с лицевой стороны



4. Приложить карман к передней полочке, совмещая по контрольным меткам. Приколоть иголочками, заворачивая обработанные срезы вовнутрь. Проложить декоративную строчку, пришивая карман.



5. Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами вниз, уровнять по плечевому срезу, сколоть булавочками, сшить и обработать край. Прострочить швом на спинку



6. Развернуть изделие и приложить рукав.



7. Сделать надсечки в уголках на изделии



8. Приколоть булавочками рукав к изделию



9. Сшить карман и изделие, в местах надсечек аккуратно совместить углы. Края обработать. Швы заутюжить на рукав



10. Сложить изделие совмещая срез рукава и боковой срез, сколоть иголочками. Сшить и обработать края. Швы отутюжить



11. Обтачку горловины и подборт продублировать клеевым материалом. Сшить по коротким срезам, швы разутюжить в разные стороны



12. Приложить обтачку с подбортом к горловине изделия, сколоть булавочками.



13. Подборт сколоть булавочками с передом.



14. Низ изделия подвернуть на изнаночную сторону (лицевая к лицевой), сколоть с подбортом и сшить (шов выделен на фото). Края по шву разутюжить в разные стороны



15. Пришить обтачку горловину с подбортом к изделию. По шву горловины сделать надрезы не доходя до шва 0,5 – 1 мм. Вывернуть, разутюжить швы.



16. Срез низа изделия обработать. Подвернуть на изнаночную сторону, сколоть булавочками, проложить декоративные строчки.

Ваше изделие готово!

