

Футболка 21

Базовая трикотажная футболка

Базовая футболка свободного кроя со слегка спущенным плечом, втачным рукавом с подворотами. Вырез горловины округлый, свободный.

Уровень сложности: *легкий*

SVETA VAITS
sew & teach

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Трикотажное полотно, обладающее *свойствами*: мягкое, средней плотности, умеренно растяжимое, пластичное.
По составу рекомендуется трикотаж с содержанием натуральных волокон (или смешанных), например, хлопок + эластан, хлопок + полиэстер + эластан, вискоза + эластан.
Рекомендуются *виды* материалов: кулирная гладь, интерлок, пике
Футболка на фото выполнена из кулирной глади от магазина www.instagram.com/makoshtkani
Расход для всех ростов 40-46 размеров: 75 см при ширине полотна 180 см
Расход для всех ростов 48-54 размеров: 80 см при ширине полотна 180 см
- Нитки в тон ткани – 4 катушки (для более мягкого и эластичного шва в петлители можно установить текстурированные нити, тогда необходимо 2 катушки обычных ниток для игл, 2 – текстурированных)
- Клеевая кромка долевая шириной 1 см для укрепления плечевых срезов 20 см
- Киперная лента для закрытия шва по горловине спинки 30 см

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные, портновские булавки, портновский мелок или обмылок
- Иглы для ручных работ (для сметывания), иглы для оверлока (обязательно *трикотажные* иглы № 75 маркировка Stretch или Super Stretch), двойная игла для швейной машины (расстояние между иглами 4мм, маркировка Stretch №75)
- Утюг, гладильная доска/стол

*Схема расположения
деталей при раскрое тона из
полотна шириной 180 см
для размеров 40-46:*

- Перед 1 деталь со сгибом
- Спинка 1 деталь со сгибом
- Рукав 2 детали
- Бейка горловины 1 деталь

Раскладка деталей
вразворот произведена в
целях экономии материала



Долевая нить, кромка

Подготовка ткани к раскрою

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА

- С лицевой стороны более яркий окрас, или более рельефная структура (на изнанке – более гладкая).
- Если немного растянуть край ткани по поперечной нити, то край завернется роликом на лицевую сторону (чаще всего)
- Если визуально не удастся определить лицевую сторону ткани, то посмотрите на кромку ткани – на изнанке дырочки выпуклые, на лицевой – гладкие (чаще всего)

ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ. Перед раскроем рекомендуется продекатировать ткань (чтобы она не дала усадку при пошиве или после стирки).

Способ decatировки мною рекомендуемый для трикотажа: полотно проутюжить аккуратно утюгом с паром, не растягивая полотно. Особое внимание уделить сгибам ткани, расправив и разутюжив их. Дать остыть в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Последовательность пошива футболки



Продублировать плечевые срезы на детали спинки клеевой кромкой или полоской дублерины, выкроенной по долевой.



Сложить лицевыми сторонами друг к другу деталь переда и спинки, совмещая по плечевым срезам. Сколоть, булавки вкалывать параллельно припуску на расстоянии 2-3 см, чтобы лапка оверлока могла пройти не по иголкам, стачать на оверлоке. При необходимости, такие участки новичку можно сметать, убрать булавки и стачивать. Припуск заутюжить на спинку.



Деталь бейки горловины сложить внутрь лицевой стороной пополам, сколоть короткие срезы, стачать на оверлоке. Приутюжить шов на ребро (для уменьшения толщины шва) и заутюжить припуск до центра на одну сторону, от центра – на другую, как показано на фото.



Обметать на оверлоке нижний срез футболки по кругу. С помощью иглы с тупым концом продеть концы оверлочной строчки внутрь шва оверлока с изнаночной стороны.

Отвернуть на изнаночную сторону припуск на ширину 2 см, приметать так, чтобы ручной стежок проходил по центру оверлочной строчки.



С лицевой стороны, ориентируясь на ручную строчку – она проходит между игл, проложить машинную строчку двойной иглой (или на распошивальной машине, если есть).

Вот так должно получиться с лицевой и изнаночной сторон.



Отвернуть припуск подгибки низа рукавов на 6 см, предварительно обметав нижние срезы по кругу. Приколоть припуск и приметать вручную так, чтобы строчка проходила по центру оверлочной строчки.